



## Instruktioner för elektroniskt tidur

I normalläge ska uret alltid visa aktuell tid. Om klockan måste korrigeras, läs nedan under punkt 3.

### 1. Inställning av avresetid:

Ställ in avresetid genom att trycka på [+] eller [-] knappen. Första trycket visar inställd tid. Efterföljande tryck ändrar tiden i steg om fem minuter. Om en knapp hålls intryckt ändras tiden fortare. Avresetiden visas ett par sekunder efter sista knapptryckningen och därefter återgår uret till att visa aktuell tid. Uret repeterar inkopplingen varje dygn.

Inkopplingen varar 30 minuter efter inställd avresetid.

### 2. Direktinkoppling:

Tryck på [+] eller [-] knappen samtidigt för 30 minuters direktinkoppling. Upprepad tryck stänger av.

### 3. Inställning av datum och tid:

Tryck på knappen med klocksymbolen tills texten **Set** visas i displayen. Aktuell **tid** blinkar i displayen och kan ställas med valfri [+] eller [-] knapp. Tryck sedan en gång på knappen med klocksymbolen.

Aktuellt **år** blinkar i displayen och kan ställas med valfri [+] eller [-] knapp. Tryck sedan en gång på knappen med klocksymbolen.

Aktuell **månad** blinkar i displayen och kan ställas med valfri [+] eller [-] knapp. Tryck sedan en gång på knappen med klocksymbolen.

Aktuell **dag** blinkar i displayen och kan ställas med valfri [+] eller [-] knapp.

### 4. Normaltid / sommartid:

Ett ur med korrekt inställd datum och tid växlar automatiskt mellan normaltid och sommartid.

### 5. Temperaturstyrd inkopplingstid:

Inkopplingstidens längd anpassas automatiskt till utetemperaturen. Från minst 30 minuter till max 3 timmar.